TK700-Serie - Benutzerhandbuch



© 2011 Welotec GmbH, Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung ohne Genehmigung ist nicht gestattet.

TK700-Serie - Benutzerhandbuch

Hinweis zum Copyright

Copyright © 2011 Welotec GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Eine Vervielfältigung ohne Genehmigung ist nicht gestattet.

Marken

Welotec ist eine eingetragene Marke von der Welotec GmbH. Andere in diesem Handbuch genannte Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Rechtlicher Hinweis

Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden und sind für die Welotec GmbH nicht verbindlich.

Es ist möglich, dass dieses Benutzerhandbuch technische oder typografische Fehler enthält. Es werden regelmäßig Korrekturen vorgenommen, ohne dass darauf in neuen Versionen hingewiesen wird.

Kontaktinformationen für technischen Support

Welotec GmbH Zum Hagenbach 7

48366 Laer

Tel.: +49 2554 9130 00 Fax.: +49 2554 9130 10 Email: info@welotec.com

Inhalt

Inhalt	2
TK700-Serie - Einführung	3
1.1 Überblick	4
1.2 Checkliste für Inhalt	6
1.3 Produktfunktionen	7
1.3.1 Schnittstellen	7
1.3.2 Funktionen	8
1.3.3 Umgebungsbedingungen	8
1.3.4 Stromversorgung	8
1.3.5 Physikalische Eigenschaften	9
1.3.6 Erweiterte Funktionen für den Industriebereich	10
Installationshandbuch	11
2.1 Typische Anwendung	12
2.2 Anschlussplan	12
2.3 Schneller Internetanschluss	14
2.3.1 Einstecken der SIM-Karte	14
2.3.2 Installation der Antenne	14
2.3.3 Stromversorgung	14
2.3.4 Verbinden	15
2.3.5 Erstes Anschließen des TK-Router-Geräts an den PC	15
2.3.6 Konfigurieren des TK700 (Optional)	17
2.3.7 Verbinden von TK-Router mit dem Internet	18
2.4 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	19
2.4.1 Hardwaremethode	19
2.5.2 Webmethode	20
Erweiterte Konfiguration	21
3.1 Konfiguration über das Internet	22
3.1.1 Vorbereitung	22
3.1.2 System	23
3.1.3 Netzwerk	28
3.1.4 Service	37
3.1.5 Firewall	41
3.1.6 QoS	44
3.1.7 VPN	44
3.1.8 Tools	52
3.1.9 Status	53
3.2 Support	56

TK700-Serie - Einführung

- ◆ Überblick
- ◆ Produktmodelle
- Produktfunktionen & Spezifikationen
- ◆ Checkliste für Inhalt

1.1 Überblick



Die Router der TK700-Serie für den Industriebereich stellen eine stabile Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen Remotegeräten und Kundenstandorten über 2G/3G-Netzwerke bereit. Sie können in einem Spannungsbereich von 9-48V DC betrieben werden und verfügen über einen Temperaturbereich von -25°C bis 70°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % sowie die Einhaltung zahlreicher EMV-Normen, wodurch eine hohe Stabilität und Zuverlässigkeit unter strengen industriellen Bedingungen gewährleistet ist. Der TK700 kann auf dem Arbeitsplatz verwendet werden oder auf DIN-Schienen montiert werden.

Produkte der TK700-Serie unterstützen VPN (IPSec/PPTP/ L2TP/GRE/SSL VPN), was sichere Verbindungen zwischen Remotegeräten und Kundenstandorten garantiert.

Wichtiger Sicherheitshinweis

Dieses Produkt ist für folgende Einsatzbereiche nicht geeignet

- Bereiche, in denen keine Funkanwendungen (wie Handys) erlaubt sind
- Krankenhäuser und andere Orte, an denen der Einsatz von Handys nicht zulässig ist
- Tankstellen, Treibstofflager und Orte, an denen Chemikalien gelagert werden
- Chemische Anlagen oder andere Orte mit Explosionsgefahr
- Metalloberflächen, die den Funksignalpegel schwächen können

RF-Sicherheitsabstand

- Bei GPRS-Routern umfasst der Sicherheitsabstand einen Radius von 0,26 m für GSM 900 MHz und 0,13 m für DCS 1800 MHz.
- Bei HSUPA-Routern umfasst der Sicherheitsabstand einen Radius von 0,26 m für GSM 900 MHz und 0,13 m für DCS 1800 MHz, 0,094 m für WCDMA/UMTS 900 MHz, 0,063 m für WCDMA/UMTS 2100 MHz.

Warnung

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Im Wohnbereich kann der Einsatz zu Funkstörungen führen, die vom Benutzer mit entsprechenden Maßnahmen zu beheben sind.

WEEE-Hinweis

Die am 13. Februar 2003 in Kraft getretene europäische Richtlinie zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (WEEE) hat zu großen Veränderungen hinsichtlich der Wiederverwendung und des Recyclings elektrischer Geräte geführt.

Das Hauptziel dieser Richtlinie ist die Vermeidung von Abfällen von Elektro- und Elektronikgeräten sowie das Fördern der Wiederwendung, des Recyclings und anderer Formen der Wiederverwertung.

Das WEEE-Logo (siehe Abbildung links) auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, alle ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräte an entsprechenden Sammelstellen zu entsorgen. Eine getrennte Sammlung und sinnvolle Wiederverwertung Ihres Elektroschrotts hilft dabei, sparsamer mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Zudem stellt eine sachgemäße Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte die menschliche Gesundheit und den Schutz der Umwelt sicher.



Weitere Informationen zur Entsorgung, Wiederverwertung sowie zu Sammelstellen elektrischer und elektronischer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung, den Entsorgungsbetrieben, dem Vertreiber oder dem Hersteller des Geräts.

1.2 Checkliste für Inhalt

Jeder TK700-Funkrouter wird in einem Paket mit Standardzubehör ausgeliefert. Weiteres Zubehör kann bestellt werden. Überprüfen Sie den Inhalt Ihres Pakets sorgfältig, und falls etwas fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner von der Welotec GmbH.

Lieferumfang:

Standardzubehör:

Zubehör	Beschreibung
Wireless-Router der TK700-Serie	1
Kabel	1 Crossover-Kabel CAT5, 1,5 Meter
Antenne	Magnetfußantenne mit 2,5 m Kabel
Stromversorgung	
	Netzteil, Eingang 100-265 V AC, Ausgang 12 V DC (für TK7xx)
	Stecker, europäischer Standard (für TK7xx)

1.3 Produktfunktionen

1.3.1 Schnittstellen

WAN

Funk-WAN:

Bandoptionen:

HSUPA/HSDPA/UMTS/WCDMA

850/900/1900/2100 MHz

GSM/GPRS/EDGE

850/900/1800/1900 MHz

Ethernet-WAN:

Ethernet: 10/100 MP/s, RJ45-Verbindung, Auto MDI/MDIX

Magnetischer Isolierungsschutz: 1,5 KV integriert

LAN

TK701:

Anzahl von Ports: 1

Ethernet: 10/100 MP/s, RJ45-Verbindung, Auto MDI/MDIX

Magnetischer Isolierungsschutz: 1,5 KV integriert

TK704:

Anzahl von Ports: 4

Ethernet: 10/100 MP/s, RJ45-Verbindung, Auto MDI/MDIX

Magnetischer Isolierungsschutz: 1,5 KV integriert

Seriell

A. Serieller Typ: RS232/485

B. Datenbit: 5/6/7/8C. Stoppbit: 1/2D. Prüfbit: N/O/D

E. Baudrate: 1200 Bit/s~ 115200 Bit/s

SIM-Schnittstelle

SIM-Steuerung: 3 V

1.3.2 Funktionen

PPP

Unterstütztes VPDN/APN, schneller Zugriff auf vom Mobilfunkbetreiber bereitgestelltes VPDN (virtuelles privates Einwahl-Netzwerk), was eine sichere Datenübertragung gewährleistet

Unterstützung des PPPoE-Protokolls (Point to Point Protocol over Ethernet)

Unterstützung der Autorisierung nach CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAP V2

Unterstützung von Verbindungserkennung, automatischer Wiederherstellung, Autolink, Sicherstellen zuverlässiger Kommunikation

Unterstützung von On-Demand-Verbindung, SMS-Aktivität

Dynamische IP

Unterstützung von DHCP, Anwendung als Server/Client

Dynamisches DNS

Unterstützung dynamischer DNS-IP-Bindung

Firewall-Funktion

Paketfilterung

Portzuordnung

Zuordnung virtueller Adressen

DMZ-Zone

MAC-Adressbindung

Routerfunktion

Unterstützung statischer Routingtabelle

VPN

IPSec-VPN

L2TP-VPN

PPTP-VPN

GRE

OpenVPN

Verbindungs-Backup

VRRP

Unterstützung von VRRP-Protokollen für sofortiges Verbindungs-Backup

DNS-Weiterleitung

Unterstützung von DNS-Weiterleitung, DNS-Eintrag

Netzwerktools

Unterstützung von Ping, Trace Route und Telnet

1.3.3 Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: -25 bis 70°C

Relative Luftfeuchtigkeit während des Betriebs: 5 bis 95 %

Speichertemperatur: -40 bis +85°C

1.3.4 Stromversorgung

Stromversorgung: 1 Klemmleiste inkl. Spannungsbuchse und serieller Anschluss


Eingangsspannung: 9 - 48 VDC


1.3.5 Physikalische Eigenschaften


Gehäuse: Stahl, Schutzart IP30

Gewicht: 490 g **Abmessungen (mm)**


TK701:









TK704:







1.3.6 Erweiterte Funktionen für den Industriebereich

Physikalische Eigenschaften

Gehäuse: Metall, IP30

EMV-Normen

Störfestigkeit gegen statische Entladungen (ESD): EN 61000-4-2, Stufe 4 Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge): EN 61000-4-5, Stufe 3

Störfestigkeit gegen schnelle transiente Störgrößen (Burst): EN 61000-4-4, Stufe 4

Störfestigkeit gegen elektromagnetische Felder: EN 61000-4-3, Stufe 3 Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen: EN 61000-4-6, Stufe 3 Störfestigkeit gegen gedämpfte Schwingungen: EN 61000-4-12, Stufe 3

Störfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen: EN 61000-4-8, Stufe 5


Schwingungs- und Schockfestigkeit: IEC 60068-2-27

Freier Fall: IEC 60068-2-32 **Vibration**: IEC 60068-2-6

Installationshandbuch

- ◆ Typische Anwendung
- ◆ Anschlussplan
- ◆ Schneller Internetanschluss
- ◆ Schnelle IPSec VPN-Konfiguration
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen


2.1 Typische Anwendung




Mit Routern der TK700-Serie können Sie Geräte (mit RS232/485/Ethernet-Schnittstellen) über GPRS/HSUPA mit dem Internet verbinden. Zur Gewährleistung der Sicherheit und eines unterbrechungsfreien Zugriffs unterstützt die TK700-Router VPN-Verbindungen und ermöglicht somit den Remotezugriff und eine sichere Datenübertragung über das Internet.

2.2 Anschlussplan

TK701:




TK704:




Schnittstelle	Beschreibung
Stromanschluss	9-48 V DC
Seriell	Serielle Schnittstelle
Ethernet-Ports	Ein 10/100Base-TX RJ45-Port (TK701)
Ethernet-r of ts	Vier 10/100Base-TX RJ45-Ports, (TK704)
ANTENNE	-Antenne /SMA (f)
SIM-Kartenfach	Fach zum Einlegen der SIM-Karte

Beschreibung der LED-Leuchten



Verbindung herstellen Firmware aktualisieren Werkseinstellungen zurücksetzen

Beschreibung der LED-Signale



2.3 Schneller Internetanschluss

2.3.1 Einstecken der SIM-Karte



Öffnen Sie das TK-Router SIM/UIM-Fach unten am Gerät, legen Sie die SIM-Karte ein, und schließen Sie den Deckel.

2.3.2 Installation der Antenne

Verbinden Sie nach der Installation des TK700 die Erweiterungsantenne und die Antenne mit Skineffekt, und schrauben Sie beide fest zusammen. Stellen Sie die Antenne dort auf, wo eine gute Signalstärke erreicht wird.

Achtung: Position und Winkel können sich auf die Signalstärke auswirken.

2.3.3 Stromversorgung

Verbinden Sie die im Lieferumfang enthaltene Spannungsversorgung mit dem Gerät, und achten Sie darauf, ob die LED-Anzeige für "Power" aufleuchtet. Wenden Sie sich an den technischen Support von Welotec, wenn keine Anzeige aufleuchtet.

Sie können den TK700 konfigurieren, wenn die Power-Anzeige blinkt.

2.3.4 Verbinden


Verbinden Sie den TK700 mit dem PC:

- (1) Schließen Sie das Ethernet Kabel des TK700 an den PC an.
- (2) Anschließend leuchtet eine LED-Anzeige der RJ45-Schnittstelle grün auf, und die anderen Anzeigen blinken.


2.3.5 Erstes Anschließen des TK-Router-Geräts an den PC

Der TK700-Router kann IP-Adressen für den PC automatisch vergeben. Richten Sie den PC so ein, dass IP-Adressen über DHCP automatisch abgerufen werden. (Grundlage ist das Windows-Betriebssystem):


- 1) Öffnen Sie die Systemsteuerung, doppelklicken Sie auf das Symbol "Netzwerkverbindungen" und öffnen Sie so den Bildschirm "Netzwerkverbindungen".
- 2) Doppelklicken Sie auf "LAN-Verbindung" und öffnen Sie den Bildschirm mit dem Status der LAN-Verbindung:



3) Klicken Sie auf "Eigenschaften", und öffnen Sie den Bildschirm mit den Eigenschaften der LAN-Verbindung:



Wählen Sie "Internetprotokoll (TCP/IP)" aus, klicken Sie auf die Schaltfläche "Eigenschaften", und überprüfen Sie, ob Ihr PC IP- und DNS-Adresse automatisch beziehen kann. (Sie können den PC auch im Subnetz einrichten: 192.168.2.0/24, z. B. IP: 192.168.2.10, Netzmaske: 255.255.255.0, Standardgateway: 192.168.2.1)



Durch Klicken auf "OK" weist der TK-Router dem PC eine IP-Adresse zu: 192.168.2.X, sowie den Gateway: 192.168.2.1 (die Standardadresse des TK700).

Nach dem Konfigurieren der TCP/IP-Protokolle können Sie mit dem Ping-Befehl überprüfen, ob die Verbindung zwischen PC und Router fehlerfrei aufgebaut wird. Es folgt ein Beispiel für das Ausführen des Ping-Befehls unter Windows 7:

Ping 192.168.2.1

Bei dieser Anzeige:

```
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\TobiasK\ping 192.168.2.1

Ping wird ausgeführt für 192.168.2.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Ping-Statistik für 192.168.2.1:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),

Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Mittelwert = 0ms

C:\Users\TobiasK\_
```

Die Verbindung zwischen PC und Router wurde richtig aufgebaut. Bei dieser Anzeige hingegen:

```
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\TobiasK\ping 192.168.2.1

Ping wird ausgeführt für 192.168.2.1 mit 32 Bytes Daten:
PING: Fehler bei der Übertragung. Allgemeiner Fehler.

Ping-Statistik für 192.168.2.1:

Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4

(100% Verlust),


C:\Users\TobiasK\_
```

Die Verbindung funktioniert nicht richtig, und Sie sollten die Anweisungen erneut durchgehen.

2.3.6 Konfigurieren des TK700 (Optional)

Nachdem Sie die im vorherigen Kapitel beschriebenen Schritte ausgeführt haben, können Sie den Router konfigurieren:

1) Öffnen Sie den Internet Explorer, und geben Sie die Standard-IP-Adresse des Routers ein: http://192.168.2.1. Es wird folgende Anmeldeseite geöffnet:



Geben Sie den Benutzernamen ein (Standard: adm) sowie das Kennwort (Standard: 123456), und klicken Sie dann auf "Login", um den Konfigurationsbildschirm zu öffnen.

2) Ändern Sie die IP-Konfiguration:


Achtung: Klicken Sie nach dem Konfigurieren auf "Apply", um die Konfiguration zu aktivieren.

Wenn Sie eine eigene IP festlegen möchten, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

WELOTEC



Klicken Sie auf "Network"=>"LAN". Ändern Sie die IP-Adresse in 192.168.1.254:



3) Klicken Sie auf "Apply", und folgender Bildschirm wird angezeigt:




Die IP-Adresse des TK700 wurde zurückgesetzt. Damit Sie auf die Konfigurationsseite zugreifen können, muss der PC in demselben Subnetz eingerichtet sein, beispielsweise: 192.168.1.10/24 – Geben Sie dann die geänderte IP-Adresse (192.168.1.254) in Internet Explorer ein.

2.3.7 Verbinden von TK-Router mit dem Internet

Führen Sie die folgenden Konfigurationsschritte aus, um eine Verbindung zwischen dem TK700 und dem Internet zu erstellen.

Klicken Sie auf "Network"=>"Dialup", und geben Sie die DFÜ-Konfigurationsseite ein:



Überprüfen Sie die Einträge für APN, Einwählnummer, Benutzername und Kennwort:

Sie erhalten die Einwählnummer, den Benutzernamen und das Kennwort von Ihrem lokalen Netzwerkanbieter. Erkundigen Sie sich dort nach den Einzelheiten.

Wenn Sie die richtige Konfiguration festgelegt haben, kann der TK700 nun eine Verbindung mit dem Internet herstellen. Öffnen Sie den Internet Explorer, geben Sie <u>www.welotec.com</u> ein, und die Website von Welotec wird geöffnet:




2.4 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen


2.4.1 Hardwaremethode

Legende: Ein-- Aus-- Blinkend--


1) Drücken Sie die RESET-Taste, während Sie den TK700 einschalten:



2) Sobald die LED-Leuchte ERROR aufleuchtet (ca. 10 Sekunden nach dem Einschalten), lassen Sie die RESET-Taste los:



3) Nach einigen Sekunden hört die LED-Leuchte ERROR auf zu leuchten. Nun drücken Sie erneut die RESET-Taste:



4) Daraufhin blinken die LED-Leuchten ERROR und STATUS, was bedeutet, dass das Zurücksetzen auf die Standardeinstellung erfolgreich war.



Werkseitige Standardeinstellungen:

IP: 192.168.2.1

Netzmaske: 255.255.255.0

Serieller Parameter: 19200-8-N-1

2.5.2 Webmethode

1) Melden Sie sich an der webbasierten Benutzeroberfläche des TK700 an, und wählen Sie "System"→"Config Management" aus:



2) Klicken Sie auf "Restore default configuration", um den TK700 auf seine Standardeinstellung zurückzusetzen.



Erweiterte Konfiguration


- ◆Konfiguration über das Internet
- ◆Konfiguration über CLI

3.1 Konfiguration über das Internet

Der TK-Router muss vor der Verwendung ordnungsgemäß konfiguriert sein. In diesem Kapitel wird die webbasierte Konfiguration beschrieben.


3.1.1 Vorbereitung

Verbinden Sie Ihre Geräte zunächst per Kabel oder Hub (Switch) mit dem TK700, und legen Sie die IP für den PC und TK700 in demselben Subnetz fest, z. B.: Legen Sie die PC-IP auf 192.168.2.50 fest, Netzmaske: 255.255.255.0, Gateway (Standard-IP des TK700: 192.168.2.1):




Öffnen Sie den Internet Explorer, und geben Sie die IP-Adresse des TK700 ein: http://192.168.2.1 (Standard-IP des TK700).

Auf der folgenden Anmeldeseite müssen Sie sich als Administrator anmelden. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein (Standard: adm/123456).



Klicken Sie auf "Login", um die Konfigurationsseite zu öffnen.



3.1.2 System

Die Systemeinstellungen umfassen die folgenden neun Bereiche: "Basic Setup", "Time", "Serial Port", "Admin Access", "System Log", "Config Management", "Update", "Reboot" und "Logout".

(1) "Basic Setup"



Parametername	Beschreibung	Standard	Beispiel
Language	Sprache für Konfigurationsseite	English	English
	festlegen		
Router Name	Den Namen des TK-Router-Geräts	Router	Mein Router
	festlegen		
Host Name	Name des Geräts oder PCs angeben,	Router	Mein Router
	mit dem der TK700 verbunden ist		

(2) "Time"




Name	Beschreibung	Standard
Router Time	Uhrzeit des Routers	1970-1-1 8:00:00
PC Time	Uhrzeit des PCs (bzw. die Uhrzeit des mit dem	
	Router verbundenen Geräts)	
Time Zone	Zeitzone festlegen	Custom
Custom TZ string	Abkürzung für die Zeitzone des Routers festlegen	CST-1
Auto Update Time	Zeitpunkt der automatischen Uhrzeitaktualisierung	Deaktiviert
NTP Time Servers (nach	Einstellung für NTP-Zeitserver. (Höchstens drei	pool.ntp.org
Aktivierung der Option "Auto	Einträge)	
Update Time")		

(3) "Serial Port"



Name	Beschreibung	Standard
Baud Rate	Serielle Baudrate	19200
Data Bit	Serielle Datenbits	8
Parity	Paritätsbit serieller Daten festlegen	None
Stop Bit	Stoppbit serieller Daten festlegen	1
Hardware Flow Control	Hardwareflusssteuerung aktivieren	Deaktiviert
Software Flow Control	Softwareflusssteuerung aktivieren	Deaktiviert

(4) "Admin Access"



Name	Beschreibung	Standard	
	Username/Password		
Username	Benutzername für Anmeldung an der Konfigurationsseite	adm	
Old Password	Zum Ändern des Kennworts ist die Eingabe des alten Kennworts erforderlich	123456	
New Password	Neues Kennwort eingeben		
Confirm New Password	Neues Kennwort erneut eingeben		
	Management		
	HTTP/HTTPS/TELNET/SSHD/Console		
Enable	Zum Aktivieren auswählen	Aktiviert	
Service Type	HTTP/HTTPS/TELNET/SSHD/Console	80/443/23/22/Blank	
Local Access	Aktiviert – Zulassen, dass Router über LAN verwaltet wird (z. B.: HTTP)	Aktiviert	
	Deaktiviert – Nicht zulassen, dass Router über LAN verwaltet wird		
Remote Access	Aktiviert – Zulassen, dass der TK700 über WAN verwaltet wird (z. B.: HTTP)	Aktiviert	
	Deaktiviert – Nicht zulassen, dass der TK700 über WAN verwaltet wird (z. B.: HTTP)		
Allowed Access from	Legt den Bereich zulässiger IP-Adressen für WAN fest	Server für Steuerungsdienste	
WAN (Optional)	(HTTP/HTTPS/TELNET/SSHD)	können festgelegt werden, wie	
		192.168.2.1/30 oder	
		192.168.2.1-192.168.2.10	
Description	Verwaltungsparameter beschreiben (ohne Auswirkung auf den TK700)		
Andere Parameter			
Log Timeout	Protokollzeitüberschreitung festlegen, nach diesem Wert wird Verbindung mit	500 Sekunden	
	der Konfigurationsseite getrennt		

(5) "System Log"



(6) "Config Management"




(7) "System Upgrade"



Klicken Sie zum Aktualisieren des Systems auf "System" => "Upgrade". Führen Sie auf der daraufhin geöffneten Aktualisierungsseite folgende Schritte aus:

Klicken Sie auf "Browse", und wählen Sie die Aktualisierungsdatei aus.



Klicken Sie auf die Datei "update", und bestätigen Sie den Start der Aktualisierung.

0:14

Upgrading firmware...
It will take about 1-5 minutes depending on network. Please wait and don't interrupt!

Klicken Sie nach erfolgreicher Aktualisierung der Firmware auf "Reboot", um den TK700 neu zu starten.

(8) "Reboot"

Wenn Sie einen Neustart durchführen müssen, wählen Sie "System" => "Reboot" aus. Klicken Sie dann auf "OK", um das System neu zu starten.



(9) "Logout"


Klicken Sie zum Abmelden vom System auf "System" => "Logout" und dann auf "OK".



3.1.3 Netzwerk

Über die Netzwerkeinstellungen konfigurieren Sie Einwahl, LAN, DNS, DDNS, Statische Route usw.

(1) "Dialup"



Name	Beschreibung	Standard
Enable	Aktiviert DFÜ über PPP	Aktiviert
Time Schedule	Zeit für online und offline festlegen	ALL
SHARED	Aktiviert – mit Router verbundenes Gerät kann auf das Internet zugreifen	Aktiviert
	Deaktiviert – Gerät kann NICHT über Router auf das Internet zugreifen	
ISP	Lokalen ISP auswählen, falls hier nicht aufgeführt, "Customer" auswählen	Customer
Network Select Type	Mobilen Netzwerktyp auswählen	HSDPA (oder GPRS)
APN	APN-Parameter, die vom lokalen ISP bereitgestellt werden	internet.t-d1.de
Access Number	Einwählparameter, die vom lokalen ISP bereitgestellt werden	*99***1#
Username	Einwählparameter, die vom lokalen ISP bereitgestellt werden	tm
Password	Einwählparameter, die vom lokalen ISP bereitgestellt werden	tm
Static IP	Diese Option aktivieren, wenn Ihre SIM-Karte statische IP-Adressen abrufen	Deaktiviert
	kann. ACHTUNG: Wird nur in Ausnahmefällen verwendet. Diese Option hat	
	nichts mit einer festen IP Adresse zu tun.	
Connection Mode	Optional: "Always Online"	Always Online

Redial Interval	Wenn das Einwählen fehlschlägt, wählt der TK-Router nach diesem Intervall	30 Sekunden
	erneut	
Show Advanced Options	Ermöglicht das Konfigurieren erweiterter Optionen	Deaktiviert
Initial Commands	Wird für erweiterte Parameter verwendet	Leer
PIN Code	Feld für die PIN Nummer der SIM Karte	Leer
Dial Timeout	Zeitüberschreitung für das Einwählen festlegen (TK700 wird anschließend	120 Sekunden
	neu gestartet)	
MTU	MTU (Maximum Transmission Unit) festlegen	1500
MRU	MRU (Maximum Receive Unit) festlegen	1500
TX Queue Length	Länge der Übertragungswarteschlange festlegen	3
Enable IP header compression	IP-Headerkomprimierung aktivieren	Deaktiviert
Use default asyncmap	Standardmäßige Async-Map aktivieren, erweiterte PPP-Option	Deaktiviert
Using Peer DNS	Diese Option aktivieren, um Peer-DNS zu akzeptieren	Aktiviert
Link Detection Interval	Intervall für Verbindungserkennung festlegen	30 Sekunden
Link Detection Max Retries	Höchstanzahl der Wiederholungen festlegen, falls Verbindungserkennung	3
	fehlschlägt	
Debug	Debug-Modus aktivieren	Aktiviert
Expert Option	Ermöglicht Einrichtung zusätzlicher PPP-Parameter, die der Benutzer in der Regel	Leer
	aber nicht benötigt	
ICMP Detection Server	Server für ICMP-Erkennung festlegen; leeres Feld bedeutet, es ist keiner	Leer
	vorhanden	
ICMP Detection Interval	Intervall für ICMP-Erkennung festlegen	30 Sekunden
ICMP Detection Timeout	Zeitüberschreitung für ICMP-Erkennung festlegen (TK700 wird bei	5 Sekunden
	ICMP-Zeitüberschreitung neu gestartet)	
ICMP Detection Max Retries	Höchstanzahl der Wiederholungen festlegen, wenn ICMP fehlschlägt	5

"Dialup" - Zeitplanverwaltung:



Name	Beschreibung	Standard
Name	Name für den Zeitplan	schedule 1
Sunday		Leer
Monday		Aktiviert
Tuesday		Aktiviert
Wednesday		Aktiviert
Thursday		Aktiviert
Friday		Aktiviert
Saturday		Leer
Time Range 1	Zeitbereich 1 festlegen	9:00-12:00
Time Range 2	Zeitbereich 2 festlegen	14:00-18:00
Time Range 3	Zeitbereich 3 festlegen	0:00-0:00
Description	Konfiguration beschreiben	Leer

(2) "WAN" (nur für TK704)



Auf dieser Seite kann der Typ des WAN-Ports festgelegt werden:

Name	Beschreibung	Standard
Туре	Static IP	Deaktiviert
	Dynamic Address(DHCP)	
	ADSL Dialup(PPPoE)	
	Disabled	


Achtung: Es kann immer nur ein WAN-Typ aktiviert sein. Durch die Aktivierung eines Typs wird ein anderer deaktiviert.

"WAN" - "Static IP"




Name	Beschreibung	Standard
Туре	Static IP	
SHARED	Aktiviert – mit Router verbundenes lokales Gerät kann auf das	Aktiviert
	Internet zugreifen	
	Deaktiviert - lokales Gerät kann nicht über den Router auf	
	lokales Gerät zugreifen	
MAC Address	MAC-Adresse festlegen	
IP Address	IP-Adresse für WAN-Port festlegen	192.168.1.29
Net Mask	Netzmaske für WAN-Port festlegen	255.255.255.0
Gateway	WAN-Gateway festlegen	192.168.1.1
MTU	Maximum Transmission Unit (MTU) festlegen, möglich sind	1500
	die Optionen "Default" und "Manual"	
"Multi-IP	Settings" (es können höchstens 8 weitere IP-Adressen festgelegt	werden)
IP Address	Weitere IP-Adresse für LAN festlegen	Leer
Netmask	Netzmaske festlegen	Leer
Description	Einstellungen beschreiben	Leer

"WAN" - "Dynamic Address (DHCP)"



Name	Beschreibung	Standard
Туре	Dynamic Address (DHCP)	
SHARED	Aktiviert – mit Router verbundenes lokales Gerät kann auf	Aktiviert
	das Internet zugreifen	
	Deaktiviert - lokales Gerät kann nicht über den Router auf	
	lokales Gerät zugreifen	
MAC Address	MAC-Adresse festlegen	
MTU	Maximum Transmission Unit (MTU) festlegen, möglich sind	1500
	die Optionen "Default" und "Manual"	

"WAN" – "ADSL"



Name	Beschreibung	Standard
Туре	ADSL Dialup (PPPoE)	
SHARED	Aktiviert – mit Router verbundenes lokales Gerät kann auf das Internet	Aktiviert
	zugreifen	
	Deaktiviert - lokales Gerät kann nicht über den Router auf lokales Gerät	
	zugreifen	
MAC Address	MAC-Adresse festlegen	
MTU	Maximum Transmission Unit (MTU) festlegen, möglich sind die	1500
	Optionen "Default" und "Manual"	
	ADSL Dialup (PPPoE) Settings	
Username	Benutzernamen zum Einwählen festlegen	Leer
Password	Kennwort zum Einwählen festlegen	Leer
Static IP	Statische IP-Adressen aktivieren	Deaktiviert
IP Address	Statische IP-Adresse	Leer
Peer IP	Peer-IP festlegen	Leer
Connection Mode	Verbindungsmodus festlegen ("Connect on Demand"/"Always	Always Online
	Online"/"Manual")	
	Erweiterte Optionen	
Show advanced options	Erweiterte Konfiguration aktivieren	Deaktiviert
Service Name	Name des Service	Leer
TX Queue Length	Länge der Übertragungswarteschlange festlegen	3
Enable IP head compression	Klicken, um die IP-Headerkomprimierung zu aktivieren	Deaktiviert
User Peer DNS	Peer-DNS für Benutzer aktivieren	Deaktiviert
Link Detection Interval	Intervall für Verbindungserkennung festlegen	55 Sekunden
Link Detection Max Retries	Höchstanzahl der Wiederholungen für Verbindungserkennung	10 (Mal)
	festlegen	
Debug	Auswählen, um Debug-Modus zu aktivieren	Deaktiviert
Expert Options	Expertenparameter festlegen	Leer
ICMP Detection Server	Server für ICMP-Erkennung festlegen	Leer
ICMP Detection Time	Zeit für ICMP-Erkennung festlegen	30
ICMP Detection Timeout	Zeitüberschreitung für ICMP-Erkennung festlegen	3
ICMP Detection Max Retries	Höchstanzahl der Wiederholungen für ICMP-Erkennung festlegen	3

(3) "Link Backup" (nur für TK704)



Mit dieser Option werden Verbindungen zwischen Funk-WAN und Ethernet-WAN gesichert. Fällt ein WAN aus, wird vom

TK700 das jeweils andere verwendet.

Name	Beschreibung	Standard
Enable	Den Service für Verbindungs-Backup aktivieren	Deaktiviert
Main Link	InRouter verwendet diese Option für normale	WAN (Ethernet WAN)
	WAN-Verbindungen	
ICMP Detection Server	ICMP kann eine Verbindung zu einem bestimmten Ziel	
	sicherstellen	
ICMP Detection Interval	Zeitintervall zwischen ICMP-Paketen	10
ICMP Detection Timeout	Zeitüberschreitung für die einzelnen ICMP-Pakete	3 (Sekunden)
ICMP Detection Max	War keine Wiederholung der ICMP-Erkennung erfolgreich,	3
Retries	wird die Backup-Verbindung angewählt	
Backup Link	Backup-Verbindung auswählen	WAN


(4) "LAN"



Name	Beschreibung	Standard
MAC	Die MAC-Adresse im LAN	00:10:A1:86:95:02 (von Welotec angegeben) , für
Address		Verwendung durch Hersteller vorgesehen
IP Address	IP-Adresse im LAN festlegen	192.168.2.1 (falls sie geändert wurde, müssen Sie die neue
		Adresse für die Konfigurationsseite eingeben)
Netmask	Netzmaske des LAN festlegen	255.255.255.0
MTU	MTU-Länge festlegen, möglich sind die Optionen	1500
	"Default" und "Manual"	
Detection	Hostadresse für Erkennung festlegen	0.0.0.0
Host		
WOL MAC		Leer
Address	Wake On LAN kann nur in Verbindung mit Network	
	-> Dial-Up -> Connection Mode -> Connect On Demand .> Triggered by SMS genutzt werden.	
	Benfana :> mggerea by 3143 genate werden.	
"Multi-IP Settings" (es werden höchstens 8 weitere IP-Adressen unterstützt)		
IP Address	Weitere IP-Adresse für LAN festlegen	Leer
Description	Beschreibung dieser IP-Adresse	Leer

(5) "DMZ Port" (nur für TK704)

Konfigurieren Sie diese Seite, nachdem Sie auf der Seite "Port Mode" den Modus "WAN-DMZ-LAN" ausgewählt haben.



Name	Beschreibung	Standard	
MAC Address	MAC-Adresse des DMZ-Ports festlegen	Standard	
		MAC-Adresse	
IP Address	IP-Adresse des DMZ-Ports festlegen	192.168.3.1	
Netmask	Netzmaske des DMZ-Ports festlegen	255.255.255.0	
MTU	Möglich sind die Optionen "Default" und	Default (1500)	
	"Manual"		
"Multi-IP Settings" (höchstens 8 weitere IP-Adressen unterstützt)			
IP Address	Weitere IP-Adresse für DMZ-Port festlegen	Leer	
Netmask	Netzmaske festlegen	Leer	
Description	Beschreibung der weiteren IP-Adresse	Leer	

(6) "Port Mode" (nur für TK704)



WAN-DMZ-LAN (1 WAN-Port, 1 DMZ-Port und 2 LAN-Ports)

WAN-LAN (3 LAN-Ports und 1 WAN-Port)


(7) DNS



(8) "DDNS" (Dynamic DNS)



Name	Beschreibung	Standard
Current Address	Aktuelle IP-Adresse anzeigen	Leer
Service Type	DDNS-Anbieter auswählen	Deaktiviert



Name	Beschreibung	Standard
Service Type	DynDNS - Dynamic	
URL	http://www.dyndns.com/	
Username	Registrierter Benutzername für DDNS	
Password	Registriertes Kennwort für DDNS	
Hostname	Registrierter Hostname für DDNS	

(9) "Static Route"



Name	Beschreibung	Standard
Destination	IP-Adresse des Ziels festlegen	Leer
Netmask	Subnetzmaske des Ziels festlegen	255.255.255.0
Gateway	Gateway des Ziels festlegen	Leer
Interface	Optionaler LAN/WAN-Portzugriff auf Ziel	Leer
Description	Statische Route beschreiben	Leer

3.1.4 Service

Im Rahmen der Serviceeinstellungen konfigurieren Sie den DHCP-Dienst, die DNS-Weiterleitung, VRRP und andere zugehörige Parameter.

(1) "DHCP Service"



Name	Beschreibung	Standard
Enable DHCP	Klicken, um DHCP zu aktivieren	Aktiviert
IP Pool Starting Address	Start-IP-Adresse des DHCP-Pools	192.168.2.2
	festlegen	
IP Pool Ending Address	End-IP-Adresse des DHCP-Pools	192.168.2.100
	festlegen	
Lease	Gültige Lease-Time für die vom	60 Minuten
	DHCP-Server erhaltene IP-Adresse	
	festlegen	
DNS	DNS-Server festlegen	192.168.2.1
Windows Name Server	WINS festlegen	Leer
(WINS)		
Static DHCP (es können höchstens 20 IP-Adressen festgelegt werden)		
MAC Address	MAC-Adresse einer vorgesehenen	Leer
	IP-Adresse festlegen	
IP Address	Statische IP-Adresse festlegen	192.168.2.2
Host	Hostnamen festlegen	Leer

(2) "DNS Relay"




Name	Beschreibung	Standard
Enable DNS Relay	Klicken, um DNS-Weiterleitung zu aktivieren	Aktiviert (nach Aktivierung
		von DHCP)
Static (IP a	ddress <=> Domain Name) Pairing (höchstens 20	DNS-Paare)
IP Address	IP-Adresse <=> DNS-Paare festlegen	Leer
Host	Namen der IP-Adresse<=>DNS-Paare	Leer
	festlegen	
Description	IP-Adresse<=>DNS-Paare beschreiben	Leer

(3) "VRRP"



Name	Beschreibung	Standard
Enable	Zum Aktivieren von VRRP auswählen	Deaktiviert
Group ID	Gruppen-ID für Router auswählen	1
	(Bereich 1-255)	
Priority	Priorität für Router auswählen (Bereich	10 (je größer die Zahl, desto höher die
	1 - 254)	Priorität)
Advertisement Interval	Anzeigenintervall festlegen	60 Sekunden
Virtual IP	Virtuelle IP festlegen	Leer
Authentication Type	Optional: Typ "None/Password"	None


(4) "Device Manager"



Name	Beschreibung	Standard
Mode	Mögliche Modi sind: "Disable"/"Only	Deaktiviert
	SMS"/"SMS+IP"	




Name	Beschreibung	Standard
Mode	Möglicher Modus: "Only SMS"	
Query SMS Interval	Dauer der SMS-Abfrage festlegen	24 Stunden
Trust Phone List	Vertrauenswürdige Telefonliste	
	hinzufügen	



Name	Beschreibung	Standard
Mode	SMS+IP-Modus	
Vendor	Anbieternamen festlegen	Default
Device ID	Geräte-ID festlegen	
Server	Server-IP für Device Manager festlegen	
Port	Port für DM festlegen	9000
Login Retries	Wiederholungen für Anmeldung	3
	festlegen	
Heartbeat Interval	Heartbeat-Intervall festlegen	120
Packet Receiving Timeout	Zeitüberschreitung für Paketempfang	30
	festlegen	
Packet Transmit Retries	Wiederholungen für Paketübertragung	3
	festlegen	
Query SMS Interval	Dauer der SMS-Abfrage festlegen	24
Trust Phone List	Vertrauenswürdige Telefonliste	
	festlegen	

(5) "DTU"



Name	Beschreibung	Standard
Enable	Klicken, um DTU zu aktivieren	Deaktiviert
DTU Protocol	DTU-Protokoll festlegen	Transparent
Protocol	Möglich sind die Optionen "TCP" und "UDP"	UDP
Work Mode	DTU als Client oder Server festlegen	Client
DTU ID	ID für DTU festlegen	Leer
Multi Server	IP-Adresse und Serverport für Empfang von Daten	Leer
	einrichten	

(6) "SMS"



Name	Beschreibung	Standard
Enable	Klicken, um SMS-Kontrolle zu aktivieren	Deaktiviert
Status Query	Statusabfrage-SMS festlegen, um den Status des	
	Routers per SMS anzuzeigen (z. B.: show status).	
Reboot	Lässt den Router neu starten	
SMS Access Control		

Default Policy	Kontroll-SMS von bestimmtem Telefon blockieren	Block
	(Block) oder akzeptieren (Accept)	
Phone List	Akzeptierte oder blockierte Telefonnummern zum	
	Senden von SMS an Router	

SMS, die Sie auf Ihrem Mobiltelefon erhalten:

Host: (SN);

Uptime: (die Betriebszeit des Routers zum Zeitpunkt dieses Neustarts);

State: (Online/Offline) (Funk-WAN-IP)

LAN: (Bereit) (LAN-IP)

(7) "LLDP" (Link Layer Discovery Protocol)



Name	Beschreibung	Standard
Enable	Klicken, um LLDP zu aktivieren	Deaktiviert
Tx Interval	DTU-Protokoll festlegen	Transparent

3.1.5 Firewall

Auf dieser Seite können Sie Parameter der Firewall festlegen.

(1) "Basic"-Konfiguration



Name	Beschreibung	Standard
Default Filter Policy	Möglich sind die Optionen	Accept
	"Accept" und "Refused"	
Block Anonymous WAN Request (ping)	Klicken, um Filtern von	Deaktiviert
	Ping-Anforderung zu aktivieren	
Filter Multicast	Klicken, um Filtern von Multicast zu	Aktiviert
	aktivieren	
Defend DoS Attack	Klicken, um Abwehren von	Aktiviert
	DoS-Angriffen zu aktivieren	

(2) "Filtering"



Name	Beschreibung	Standard
Enable	Klicken, um Filtern zu aktivieren	Leer
Protocol	Möglich sind die Optionen "TCP"/"UDP"/"ICMP"	All
Source IP address	Quell-IP-Adresse festlegen	Leer
Source Port	Quell-Port festlegen	Leer
Destination IP	Ziel-IP festlegen	Leer
Destination Port	Ziel-Port festlegen	Leer
Action	Mögliche Optionen sind "Accept"/"Deny"	Accept
Log	Klicken, um die Anmeldung zu aktivieren	Deaktiviert
Description	Konfiguration beschreiben	Leer

(3) "Port Mapping"



Name	Beschreibung	Standard
Enable	Klicken, um Portzuordnung zu	Deaktiviert
	aktivieren	
Source	Quell-IP eintragen	0.0.0.0/0
Service Port	Port des Diensts eintragen	8080
Internal Address	Interne IP für Zuordnung festlegen	Leer
Internal Port	Portzuordnung auf "intern" festlegen	8080
Log	Klicken, um Protokollierung der	Deaktiviert
	Portzuordnung zu aktivieren	
External Address(Optional)	Wird in Verbindung mit VPN genutzt. Für die Port Weiterleitung mit VPN muss hier die Virtuelle VPN IP Adresse des TK-Routers eingetragen werden.	Leer
Description	Bedeutung der einzelnen	Leer
	Zuordnungen beschreiben	

(4) "Virtual IP Mapping"



Die IP eines internen PCs kann einer virtuellen IP zugeordnet werden. Über diese virtuelle IP-Adresse kann ein externes Netzwerk auf den internen PC zugreifen.

Name	Beschreibung	Standard
Virtual IP for Router	Virtuelle IP für Router festlegen	Leer
Source IP Range	Bereich von Quell-IP-Adressen	Leer
	festlegen	
Virtual IP	Virtuelle IP festlegen	Leer
Real IP	Reale IP festlegen	Leer
Log	Protokollierung für virtuelle IP	Deaktiviert
	aktivieren	
Description	Konfiguration beschreiben	Leer

(5) "DMZ" (Zuordnung aller Ports)



Durch die Zuordnung aller Ports und des externen PCs können Sie auf alle Ports des mit dem TK700 verbundenen Geräts zugreifen.

Achtung: Mit dieser Funktion ist es nicht möglich, den Verwaltungsport des TK700 (z. B.: 80 TCP) dem Port des Geräts zuzuordnen. Um Port 80 weiterzuleiten, ändern Sie den Verwaltungsport des Routers unter System -> Admin Access

Name	Beschreibung	Standard
Enable DMZ	Klicken, um DMZ zu aktivieren	Deaktiviert
DMZ Host	DMZ-Host-IP festlegen	Leer
Source Address Range	IP-Adresse mit eingeschränktem	Leer
	IP-Zugriff festlegen	

(6) "MAC-IP Bundling"



Wird durch eine Firewall der gesamte Zugriff auf das externe Netzwerk blockiert, erhalten nur PCs mit MAC-IP-Bündelung Zugriff auf das externe Netzwerk.

Name	Beschreibung	Standard
MAC Address	MAC-Adresse für Bündelung festlegen	Leer
IP Address	IP-Adresse für Bündelung festlegen	192.168.2.2
Description	Konfiguration beschreiben	Leer

3.1.6 QoS



Name	Beschreibung	Standard
Enable	Zum Aktivieren klicken	Deaktiviert
Outbound Limit Max	Begrenzung für ausgehende	100000kbit/s
Bandwidth	Bandbreite festlegen	
Inbound Limit Max	Begrenzung für eingehende	100000kbit/s
Bandwidth	Bandbreite festlegen	

3.1.7 VPN

Auf dieser Seite werden die webbasierten Parameter für den TK700 vorgestellt.

(1) "IPSec Settings"

Zum Erstellen eines IPSec-VPN-Tunnels müssen Sie zunächst die IPSec-Eigenschaften auf dieser Seite festlegen und dann unter "IPSec Tunnels" Ihr VPN hinzufügen:



IPSec Settings

Beschreibung: 1. Aktivieren oder deaktivieren Sie NATT. In der Regel wird aktiviert, außer es sind keine NAT-Router im Netzwerk vorhanden.


2. Aktivieren Sie den Komprimierungs- oder Debug-Modus.

Name	Beschreibung	Standard
Enable NAT Transversal	Klicken, um NATT zu aktivieren	Aktiviert
(NATT)		
Keep alive time interval of NATT	Keep Alive-Zeit für NATT festlegen	60 Sekunden
Enable Compression	Zum Aktivieren klicken	Aktiviert
Enable Debug	Zum Aktivieren klicken	Deaktiviert
Force NATT	Zum Aktivieren klicken	Deaktiviert

(2) "IPSec Tunnels"



Klicken Sie auf "Add", und geben Sie die Konfigurationsseite ein:



Name	Beschreibung	Standard
Show Advanced Options	Klicken, um erweiterte Optionen zu aktivieren	Deaktiviert
Basic Parameters		
Tunnel Name	Name für den Tunnel	IPSec_tunnel_1
Destination Address	Zieladresse des IPSec-VPN-Servers festlegen	Leer
Startup Mode	Mögliche Modi sind "Auto Activate"/"Triggered by	Aktiviert
	Data"/"Passive"/"Manually Activated"	
Negotiation Mode	Optional: "Main Mode" oder	Main Mode
	"Aggressive Mode"	
IPSec Mode	Optional: "ESP" oder "AH"	ESP
(Erweiterte Optionen aktivieren)		
IPSec Mode	Optional: "Tunnel Mode" oder "Transport Mode"	Tunnel Mode
(Erweiterte Optionen aktivieren)		
Tunnel Type	Optional:	Subnet – Subnet Mode
	"Host – Host", "Host – Subnet", "Subnet – Host",	
	"Subnet – Subnet"	
Local Subnet	Geschütztes IPSec-Subnetz festlegen (Lokal)	192.168.2.1
Local Subnet Net Mask	Geschützte IPSec-Subnetzmaske festlegen (Lokal)	255.255.255.0
Remote Subnet Address	Geschütztes IPSec-Subnetz festlegen (Remote)	Leer
Remote Subnet Net Mask	Geschützte IPSec-Subnetzmaske festlegen (Remote)	255.255.255.0
	Phase 1 Parameters	
IKE Policy	Optional: "3DES-MD5-96" oder "AES-MD5-96"	3DES-MD5-96
IKE Lifetime	IKE-Gültigkeitsdauer festlegen	86400 Sekunden
Local ID Type	Optional: "FQDN", "USERFQDN" oder "IP-Adresse"	IP Address
Local ID (nur für "FQDN" und "USERFQDN")	ID gemäß ID-Typ festlegen	Leer
Remote ID Type	Optional: "FQDN",	IP Address
	"USERFQDN" oder "IP Address"	
Remote ID (nur für "FQDN" und	ID gemäß ID-Typ festlegen	Leer
"USERFQDN")		
Authentication Type	Optional: "Shared Key" oder "Certificate"	Shared Key
Key (bei Auswahl des Authentifizierungstyps	IPSec-Schlüssel für VPN-Verhandlung festlegen	Leer
"Shared Key")		
	Phase 2 Parameters	
IPSec Policy	Optional: "3DES-MD5-96" oder "AES-MD5-96"	3DES-MD5-96
IPSec Lifetime	IPSec-Gültigkeitsdauer festlegen	3600 Sekunden
Perfect Forward Secrecy (PFS)	Optional: "Disable", "GROUP1", "GROUP2",	Deaktiviert (Erweiterte Optionen aktivieren)
	"GROUP5"	
	Link Detection Parameters (Erweiterte Optionen aktivie	eren)
DPD Time Interval	DPD-Zeitintervall festlegen	60 Sekunden
DPD Timeout	DPD-Zeitüberschreitung festlegen	180 Sekunden
ICMP Detection Server	Server für ICMP-Erkennung festlegen	Leer
ICMP Detection Local IP	Lokale IP für ICMP-Erkennung festlegen	
ICMP Detection Interval	Intervall für ICMP-Erkennung festlegen	30 Sekunden


ICMP Detection Timeout	Intervall für ICMP-Erkennung festlegen	5 Sekunden
ICMP Detection Max Retries	Höchstanzahl der Wiederholungen für ICMP-Erkennung	3
	festlegen	

(3) "GRE Tunnels"




GRE Tunnels		
Name	Beschreibung	Standard
Enable	Zum Aktivieren klicken	Aktiviert
Tunnel Name	Namen für GRE-Tunnel festlegen	tun0
Local Virtual IP	Lokale virtuelle IP festlegen	0.0.0.0
Remote Address	Remote-Adresse festlegen	0.0.0.0
Remote Virtual IP	Virtuelle-IP festlegen (Remote)	0.0.0.0
Remote Subnet Address	Remote-Subnetzadresse festlegen	0.0.0.0
Remote Subnet Net Mask	Remote-Subnetzmaske festlegen	255.255.255.0
Key	Schlüssel für Tunnel festlegen	Leer
NAT	Klicken, um NAT-Funktion zu aktivieren	Deaktiviert
Description	Beschreibung hinzufügen	Leer

(4) "L2TP Clients"



Name	Beschreibung	Standard
Enable	Zum Aktivieren klicken	Aktiviert
Tunnel Name	Namen für Tunnel festlegen	L2TP_TUNNEL_1
L2TP Server	Adresse für L2TP-Server festlegen	Leer
Username	Benutzername für Server festlegen	Leer
Password	Kennwort für Server festlegen	Leer
Server Name	Namen für Server festlegen	l2tpserver
Startup Modes	Modi für Start festlegen: "Auto	Auto Activated
	Activated", "Trigged by Data", "Manually Activated"	
Authencation Type	Authentifizierungstyp festlegen: "CHAP", "PAP"	СНАР
Enable Challenge secrets	Zum Aktivieren von geheimen Schlüsseln (Challenge) auswählen	Deaktiviert
Local IP Address	Lokale IP-Adresse festlegen	Leer
Remote IP Address	Remote-IP-Adresse festlegen	Leer
Remote Subnet	Remote-Subnetz festlegen	Leer
Remote Subnet Net Mask	Remote-Subnetzmaske festlegen	255.255.255.0
Link Detection Interval	Intervall für Verbindungserkennung	60
	festlegen	
Max Retries for Link Detection	Höchstanzahl der Wiederholungen für	5
	Verbindungserkennung festlegen	
Enable NAT	Klicken, um NAT zu aktivieren	Deaktiviert
MTU	MTU-Parameter festlegen	1500
MRU	MRU-Parameter festlegen	1500
Enable Debug Mode	Klicken, um Debug-Modus zu	Deaktiviert
	aktivieren	
Expert Options	Expertenoptionen festlegen	Leer




Name	Beschreibung	Standard
Enable	Zum Aktivieren klicken	Aktiviert
Tunnel Name	Namen für Tunnel festlegen	PPTP_TUNNEL_1
PPTP Server	Adresse für PPTP-Server festlegen	Leer
Username	Benutzername für Server festlegen	Leer
Password	Kennwort für Server festlegen	Leer
Startup Mode:	Modi für Start festlegen: "Auto Activated", "Trigged by Data", "Manually Activated"	Auto Activated
Authencation Type	Authentifizierungstyp festlegen: "CHAP", "PAP", "MS-CHAPv1", "MS-CHAPv2"	Auto
Local IP Address	Lokale IP-Adresse festlegen	Leer
Remote IP Address	Remote-IP-Adresse festlegen	Leer
Remote Subnet	Remote-Subnetz festlegen	Leer
Remote Subnet Net Mask	Remote-Subnetzmaske festlegen	255.255.255.0
Link Detection Interval	Intervall für Verbindungserkennung festlegen	60
Max Retries for Link Detection	Höchstanzahl der Wiederholungen für Verbindungserkennung festlegen	5
Enable NAT	Klicken, um NAT zu aktivieren	Leer
Enable MPPE	Klicken, um MPPE zu aktivieren	Leer
Enable MPPC	Klicken, um MPPC zu aktivieren	Leer
MTU	MTU-Parameter festlegen	1500
MRU	MRU-Parameter festlegen	1500
Enable Debug Mode	Klicken, um Debug-Modus zu aktivieren	Leer
Expert Options	Nur für Welotec R&D	Leer

(6) "Open VPN Tunnels"

Wählen Sie auf der Konfigurationsseite des 700 die Optionen "VPN" => "Open VPN Tunnels", wie unten gezeigt:



Klicken Sie auf "Add", um einen neuen offenen VPN-Tunnel hinzuzufügen:



Name	Beschreibung	
Tunnel name	Vorgegeben	
Enable	Diese Konfiguration aktivieren	
Mode	"Client" oder "Server"	
Protocol	"UDP" oder "TCP"	
Port	Zertifikat importieren oder exportieren (CRL)	
OPEN VPN Server	IP oder DNS des offenen VPN-Servers	
Authentication Type	(1) "None" für Verbindung von Host zu Host (nicht verfügbar, wenn der 700 als Server dient)	
	(2) "Pre-shared Key" für Verbindung von Host zu Host (nicht verfügbar, wenn der 700 als	
	Server dient)	
	(3) "User/Password" für den Zugriff mehrerer Benutzer	
	(4) "X.509 Cert (multi-client)" CA-Modus für den Zugriff mehrerer Benutzer	

	(5) X.509 Cert CA-Modus für Tunnel zwischen Host und Host	
Pre-shared Key	Gemeinsamen Schlüssel oder TLS-AUTH statisches Kennwort festlegen	
Remote Subnet, Remote Net mask	Statische Route des Routers festlegen, immer in Richtung Subnetz des Peer	
Link Detection Interval, Link Detection Timeout	Immer Standard verwenden	
Renegotiate Interval	Immer Standard verwenden	
Enable NAT	NAT-Modus festlegen, zwischenzeitlich wird Routing-Modus deaktiviert	
Enable MPPE	MPPE festlegen, immer auf Server einrichten	
Enable LZO	LZO-Komprimierung aktivieren	
Encryption Algorithms	Verschlüsselungsalgorithmus festlegen, muss mit Server übereinstimmen	
MTU, Max Fragment Size	Immer Standard verwenden	

(7) "Open VPN Advanced"


Diese Konfigurationsseite wird nur für den offenen VPN-Server verwendet.



Name	Beschreibung	
Enable Client-to-Client	Clientzugriff auf andere Clients ermöglichen	
Client Management		
Tunnel Name	Tunnelname des Clients	
Username/Common Name	Benutzername (Verwendung des Modus "Username/password") oder	
	allgemeiner Name in CA (CA-Modus)	
Local Static Route	Subnetz des Clients	
Remote Static Route	Subnetz des Servers	

Achtung: CA kann nur vom PC des Kunden erstellt werden, nicht vom TK700.

(8) "Certificate Management"



Name	Beschreibung	Standard
Enable SCEP	Zum Aktivieren klicken	
(Simple Certificate Enrollment		
Protocol)		
Certificate Protected Key	Zertifikatgeschützten Schlüssel	Leer
	festlegen	
Certificate Protected Key Confirm	Zertifikatgeschützten Schlüssel	Leer
	bestätigen	
Import/Export CA Certificate	CA-Zertifikat importieren oder	Leer
	exportieren	
Import/Export Certificate (CRL)	Zertifikat importieren oder exportieren	Leer
	(CRL)	
Import/Export Public Key Certificate	Zertifikat für öffentlichen Schlüssel	Leer
	importieren/exportieren	
Import/Export Private Key Certificate	Zertifikat für privaten Schlüssel	Leer
	importieren oder exportieren	

3.1.8 Tools


Die Tools umfassen PING-Erkennung, Trace Route, Tests der Verbindungsgeschwindigkeit usw.

(1) PING



Name	Beschreibung	Standard
Host	Ziel für PING	Leer
Ping Count	Anzahl für PING festlegen	4 Mal
Packet Size	Paketgröße für PING festlegen	32 Byte
Expert Options	Erweiterte Parameter	Leer

(2) Trace Route



Name	Beschreibung	Standard
Host	Ziel für Trace Route	Leer
Max Hops	Höchstanzahl der Hops festlegen	20
Time Out	Zeitüberschreitung festlegen	3 Sekunden
Protocol	Optional: "ICMP"/"UDP"	UDP
Expert Options	Erweiterte Parameter	Leer

(3) Link Speed Test




Test der Verbindungsgeschwindigkeit über Upload oder Download

3.1.9 Status


Unter "Status" erhalten Sie Informationen zu System, Modem, Netzwerkverbindungen, Routingtabelle, Geräteliste und Protokoll.

(1) System Status




Auf dieser Seite wird der Status des Systems angezeigt, u. a. Informationen zum Namen, Modelltyp, zur aktuellen Version usw.

(2) Modem Status



Hier wird der Status des Modems einschließlich der Signalstärke angezeigt.

(3) Network Connections



Auf dieser Seite werden die Netzwerkverbindungen über WAN oder LAN angezeigt.

(4) Route Table




Hier sehen Sie die Routingtabelle des TK700.

(5) Device List



Auf dieser Seite werden die mit dem TK700 verbundenen Geräte angezeigt.

(6) Log



Auf dieser Seite wird das Systemprotokoll angezeigt, das hier heruntergeladen werden kann.

Es kann vorkommen, dass Probleme nicht sofort diagnostiziert und behoben werden können. In diesen Fällen bitten wir Sie, das Diagnoseprotokoll an Welotec zu senden. Klicken Sie dazu auf "Download System Diagnosing Data", und schicken Sie uns das Protokoll dann an info@welotec.com

3.2 Support

Senden Sie bei Problemen mit der Installation und dem Betrieb eine E-Mail an folgende Adresse: info@welotec.com